

# Abnahme-/Übergabeformular - Nutzerwechsel

Übergang auf den Eigentümer  Mieter   
am \_\_\_\_\_ um Uhr \_\_\_\_\_

Eigentümer/Vermieter \_\_\_\_\_

Mieter \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Objekt/Wohnung/Nr. \_\_\_\_\_ Straße \_\_\_\_\_

Bemerkungen:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Folgende Schlüssel wurden übergeben: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

Zählerstände Tag der Ablesung \_\_\_\_\_

Heizung		Kalt-Wasser		Warm-Wasser	
Zählernummer	Zählerstand	Zählernummer	Zählerstand	Zählernummer	Zählerstand
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
Stromzähler		Sonstige Zähler			
<input type="text"/>				<input type="text"/>	

Die Überlassung der Wohnung erfolgt am \_\_\_\_\_

Die Kautionshöhe von \_\_\_\_\_ wurde heute  einbezahlt  ausbezahlt  Sparbuch  Bürgschaft

Bestätigung des Wohnungsgebers zur Vorlage bei der Meldebehörde gem. (§ 19 Abs. 3 BMG) erhalten.

Das ausgefüllte Meldeformular wird bis \_\_\_\_\_ zugesandt

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Vermieter

\_\_\_\_\_  
Mieter

## Wie lese ich richtig ab?



### Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

- Geräte- und Skalen-Nr. protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten, Warmwasserkostenverteiler von unten nach oben ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr.	Linke Skale	Rechte Skale	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
CX567		86	10,7	15,0	Küche	rot		



### Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen. Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.

# 69415	Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige <b>Gerätenummer</b> .
: 143*17	Das Dreieck trennt die <b>Bewertung</b> (links) von der <b>Prüfzahl</b> (rechts).
→  827	Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den <b>Vorjahresverbrauch</b> .
→ 324	Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den <b>aktuellen Verbrauch</b> .
<i>Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.</i>	

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Bewer- tung	Prüfzahl	Vorjahresverbrauch	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
69415		143	17	827	Küche			324



### Wärmehähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Bei elektronischen Wärmehählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
123456				1,257	Bad		MWh	



### Wasserzähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
46602492	K			246,36	Bad		m <sup>3</sup>	